

WARTUNGSANLEITUNG FILTERSÄULEN

SECHSMONATIGE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung des Filtersiebes.
- Überprüfung Sie hierbei ob das Filtersieb frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie Verschmutzungen erkennen die das Filtersieb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
- Prüfen Sie den festen Sitz des Filtersiebes im Gehäuse.

JÄHRLICHE PRÜFUNG

- Visuelle Prüfung des Filterschachtes inkl. Filtersäule.
- Überprüfen Sie hierbei ob die Filterfläche frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie Verschmutzungen erkennen die das Filtersieb verblocken und das Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.
- Sollte der Schlamm Spiegel unmittelbar die Unterkante der Siebfläche erreicht haben, müssen die Sedimente und der Schlamm aus dem Schacht ausgesaugt/gepumpt werden. Hier sind die Wartungsintervalle an den tatsächlichen Schmutzeintrag anzupassen.

